## GUIDAGE (HAUT)

## GUIDAGE (BAS)












# Notice de pose

# Rouleau **EOS 500** **M**

## AVEC PROFIL DE POSE



**SECURITE ENFANT**

## MISE EN GARDE

Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec les cordons de levage, la chaînette et les cordes qui actionnent les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou.
Pour leur éviter de s'étrangler ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants.
Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart des cordons, cordes ou chaînettes de store.
Ne nouez pas les cordons ensemble.
Veillez à ce qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle.
Installez et utilisez les dispositifs de sécurité inclus conformément aux instructions d'installation indiquées sur ces dispositifs pour réduire le risque d'un tel accident.
Conformément à la norme EN 13120



Clips plafond / face

OU



Pose de face avec équerre A




1



OU



2




3

**REGLAGE NIVELEUR**



Pour ajuster le niveau, utilisez la clé Allen fournie. Tournez dans un sens ou dans l'autre la vis du niveleur pour bouger le store vers le bas ou vers le haut. Utilisez le creux de votre main pour alléger le poids du store dans le cas de grandes dimensions. Installer les couvercles sur les supports.

**DEMONTAGE**